

二酸化塩素水の調製方法

1



バッグインボックス（BIB）に水道水を10L入れます。目安は9分目です。

2



CHLOTAR-10を1錠水に投入し、直ぐにキャップをします。

3



錠剤は5分ほどで溶解し、二酸化塩素水が完成します。

4



BIBをダンボールに収納し、ミシン目を切り取って注ぎ口を引き出します。

5



コックを取り付け、注出口が下向きになるよう箱を置いてください。

6



取っ手を右側に倒すと液が出ます。容器やスプレーボトルにとってご使用ください。

<取り扱い・保管上の注意>

- 製品を取り扱う際は、保護具（保護めがね、保護手袋、マスク）を着用してください。
- 素手で直接錠剤に触れないでください。
- 換気の良い場所で作業を行ってください。
- 二酸化塩素水は、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 二酸化塩素水は、徐々に濃度が低下するため、1ヶ月を目安に使い切ってください。
- 精密機器には使用しないでください。
- 金属やゴムに噴霧した後は、必ず水拭きしてください。腐食・変質する恐れがあります。
- 色柄物に使用する場合は、予め目立たない箇所で色落ちがないことを確認してください。
- 乾燥後、白い粉が出る場合がありますが、製品や水道水由来の成分ですので、品質に問題はありません。気になる場合は、水拭きを行ってください。